

# **INSTRUKCJA TAPETOWANIA DLA TAPET WYMAGAJĄCYCH SMAROWANIA KLEJEM (ST)**

## **I. Tapetowanie - Uwagi ogólne.**

Tapetowanie zawsze zaleca się powierzyć profesjonalnym monterom.

Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o wiedzę teoretyczną i wieloletnie doświadczenie praktyczne. , nie może jednak być traktowana jako wyczerpujące źródło wiedzy z zakresu tapetowania. Zawarte w niej porady i zalecenia nie przewidują wszystkich sytuacji, jakie mogą się zdarzyć podczas tapetowania. Na efekt końcowy może mieć wpływ wiele czynników, których ta instrukcja może nie uwzględniać. Nie może ona być traktowana jako gwarancja udanej pracy, podjętej przez osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia i wiedzy w zakresie profesjonalnego tapetowania.

## **II. Przyklejanie tapet wymagających smarowania klejem.**

### **1. Przygotowanie podłoża**

Jeśli na ścianie znajduje się stara tapeta - należy ją usunąć. Do tego celu można użyć preparatu do usuwania tapet. Następnie trzeba sprawdzić jakość podłoża. Ubytki, dziury i pęknięcia muszą zostać wyrównane i wyszpachlowane. W razie konieczności powierzchnię należy wygładzić (cienkie tapety). Podłoże powinno mieć jednolitą barwę. W przypadku niektórych tapet słabo „kryjących” kolor podłoża, może być konieczne jego pomalowanie (po wcześniejszym zagruntowaniu preparatem). Należy to sprawdzić przed rozpoczęciem klejenia. Podłoże tapetowania musi być suche, czyste, trwałe i chłonne. Powłoki z farb lateksowych należy lekko zmatowić. Przed tapetowaniem zalecamy zagruntowanie ściany klejem do tapet bądź gruntem, pozostawiając jednak odpowiedni stopień chłonności. Przyklejanie tapet na świeżych tynkach, zaleca się wykonywać po uprzednim sprawdzeniu pH ściany.

### **2. Sprawdzenie tapet.**

Przed rozpakowaniem rolek, przystąpieniem do cięcia i tapetowania sprawdzić zgodność numerów wzoru i partii produkcyjnej, znajdujących się na etykietach. Powinny być one identyczne dla każdej rolki. Jeśli występuje zgodność oznaczeń, można rozpakować i rozwinąć rolki. Następnie należy przewinąć wszystkie rolki i sprawdzić, czy nie występują różnice we wzorze i odcieniu oraz ewentualne wady fabryczne. Proszę przed pocięciem rolek, przyłożyć do siebie ich krawędzie i sprawdzić czy wzór się „składa”. Pocięte rolki, noszące widoczne wady lub różnice, uznaje się za zaakceptowane (!), nie podlegają one reklamacji. Proszę zachować wszystkie etykiety, na wypadek ewentualnej reklamacji.

### **3. Instrukcja ta dotyczy tapet wymagających smarowania klejem, są one oznaczone symbolem lub/i opisem:**



lub/i „unpasted”

Jeśli na zakupionych tapetach nie ma żadnego z powyższych symboli proszę przed tapetowaniem skontaktować się ze sprzedawcą.

Proszę nanosić klej równomiernie na cały pas tapety, po czym złożyć każdy bryt posmarowanymi stronami do siebie. Następnie należy pozostawić go do nasiąknięcia przez 3-5 minut. Jeśli to konieczne, można nanieść również niewielką ilość kleju na ścianę. Należy przestrzegać zbliżonego czasu nasiąkania kolejnych brytów ( ważne ! ). Kolejne bryty tapety układać na styk, rozpoczynając od wcześniej wyznaczonej linii pionu. Nie naciągać tapety w pionie ani w poziomie. Powietrze usuwać specjalnym wałkiem lub miękką szczotką. Ewentualny klej, który wydostanie się na tapetę usuwać delikatnie, na bieżąco, przy pomocy miękkiej, wilgotnej gąbki lub szmatki. Nie dopuszczać do zasychania kleju na tapecie. Nie pocierać intensywnie. Po wytapetowaniu pierwszych 3 brytów, oraz w trakcie całego procesu tapetowania, należy dokładnie sprawdzać uzyskiwany efekt. W razie najmniejszych wątpliwości, należy przerwać pracę aby ograniczyć ewentualne koszty a następnie skontaktować się ze sprzedawcą. Wytapetowanie większej ilości niż 3 pasy oznacza akceptację uzyskanego efektu. Tapetować należy przy świetle dziennym.

### **4. Nie należy tapetować w temperaturze poniżej 12 stopni oraz w trakcie upałów i w pomieszczeniach zawilgoconych.**

Podczas tapetowania i 2 doby po zakończeniu prac zaleca się unikania przeciągów, intensywnego wietrzenia oraz stosowania klimatyzacji, gdyż może to spowodować zaburzenie procesu schnięcia (odklejanie, powstanie szczelin). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu montażu prosimy o przerwanie prac i kontakt ze sprzedawcą.